# ZM2407S / ZM2405S

2.4GHz帯無線LAN用車載ホイップアンテナ

NATEC

## 取扱説明書

この取扱説明書はZM2407SとZM2405Sの共通の説明書となっています。

この度は、ナテック製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。ご使用の前に本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
お読みになった後は保管して下さるようお願い致します。

## 安全上のご注意

### ⚠ 警告

下記事項は、無視して誤った取扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

- ■ 雷が鳴り始めたら設置したアンテナ・ケーブルには触らないで下さい。

### ⚠ 注意

下記事項は、無視して誤った取扱いをすると、「傷害を負ったり、物的損害が想定される」内容を示しています。

- ■ 落下させる、無理に折リ曲げる、引っ張ったりするなど強い衝撃は与えないで下さい。
- ■ 分解しないで下さい。
- ■ 設置したアンテナ・ケーブル・金具・基台・マスト・ビス・ボルト等に異常・緩み等がないか定期的に点検して下さい。
- ■ 異常があったら、すぐに電波の発射を中止して下さい。

## 使用上のご注意

- ■ テレビ・ラジオ・他のアンテナからできるだけ離して下さい。
- ■ アンテナ本体が壁、窓などに極端に近くなると、受信感度の悪化につながります。
- ■ 通信先と偏波面を合わせてご使用下さい。
- ■ 電波発射面に金属製ラベルを貼付けないで下さい。
- ■ 接続する同軸ケーブルはできるだけ短いもので、必ず50Ωのものをご使用下さい。
- ■ 垂直に立ててお使いください。
- ■ アンテナ基部は防水ではありませんので、屋外で使用する際は当社マグネット基台（G3000S/G6000S）又は、SMAアンテナ接栓付ケーブル（SLC05-5G/SLC05）と組み合わせてお使いください。
- ■ アンテナコネクター部に必要以上の力が加わらないようにご使用下さい。
- ■ 車載時は法定速度を守り、強風時や悪路では速度を落として下さい。
- ■ 車載時は障害物に注意して下さい。
- ■ 振動の少ない場所を選んで取り付けて下さい。

## 構成

- ○ アンテナ本体
- ○ 取扱説明書（本書）

## 仕様（内はZM2405S）

- ○ 周波数・・・・・・・・・ 2400MHz～2500MHz
- ○ 利得・・・・・・・・・・ 6.2dBi（4.8dBi）
- ○ 耐入力・・・・・・・・・ 1W
- ○ インピーダンス・・・・・ 50Ω
- ○ V・SWR・・・・・・・・・ 2.0以下
- ○ 全長・・・・・・・・・・ 約289mm（193mm）
- ○ 重量・・・・・・・・・・ 約30g（約25g）
- ○ 接栓・・・・・・・・・・ SMA-P型

## 特徴

- ◎ 無線LAN規格IEEE802.11b/g対応アンテナ
- ◎ 簡単・便利に車載運用

マグネット基台（G3000S）
との使用例

※製品向上の為、外観・仕様は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
※万一初期不良・破損等がございましたら、弊社までご連絡お願い致します。
※本書に掲載されている全ての情報に関する著作権は、株式会社ナテックに帰属します。
※本書の情報を弊社に無断で複製、転用、改変、送信、転載等することは禁止されています。

製品についてのお問い合せ
株式会社ナテック・〒350-1133埼玉県川越市砂903-5　URL：http://www.natec-j.com/　TEL：049-247-1181